

## INSTRUKCJA OBSŁUGI LUTLAMPY X-190

- **WAŻNE!** Przeczytać uważnie instrukcję użytkowania w celu zaznajomienia się z urządzeniem przed podłączeniem go do pojemnika na gaz. Zachować tę instrukcję na przyszłość.
- Producentem urządzenia jest Arhan Grup Turkey
- Usunąć wszelkie źródła ognia znajdujące się w pobliżu przed podłączeniem urządzenia do pojemnika z gazem.
- Nie modyfikować urządzenia.
- Trzymać z dala od dzieci!
- Używać urządzenia z dala od materiałów łatwopalnych oraz od materiałów, które mogą reagować na ciepło oddawane przez urządzenie.
- Nie używać urządzenia, jeśli ma ono uszkodzone lub zużyte uszczelnienia.
- Nie używać urządzenia, które jest nieszczelne, uszkodzone lub które nie działa prawidłowo.
- Celem wymiany uszczelnień należy skontaktować się ze sprzedawcą.

### INSTALACJA

- Sprawdzić stan stożkowego uszczelnienia kartusza (rys.2)
- Upewnić się, że pokrętło zamknięcia dopływu gazu jest w pozycji zamkniętej (rys.1) Jeśli nie, przekręć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara do końca.
- Zamocuj pojemnik z gazem w podstawce, a następnie przykręć do urządzenia (rys.2)

### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Odkręć pokrętło do pozycji otwartej.
- Umieść źródło ognia na końcu palnika. Zachowaj ostrożność!
- Wyreguluj płomień przy pomocy pokrętła i wyreguluj skład mieszanki gazowo - powietrznej przy pomocy blaszki na palniku.
- Celem wyłączenia przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara do końca.
- W przypadku problemów z użytkowaniem, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Narzędzie zabezpieczające uszczelkę powinno być na swoim miejscu (nie powinno być pęknięte ani podarte).
- Przed odłączeniem pojemnika na gaz sprawdź, czy płomień jest wygaszony.
- Odczekaj do całkowitego ostygnięcia urządzenia.
- Nie dotykaj końca palnika. Może być rozgrzany.

### W PRZYPADKU WYKRYCIA PRZECIEKU GAZU


Jeżeli w Twoim urządzeniu jest wyciek gazu :

- Natychmiast zakręć zawór gazu, zabierz urządzenie na otwartą przestrzeń lub do przewietrzonego pomieszczenia.
- Jeżeli podejrzewasz wyciek gazu, przenieś urządzenie na otwartą przestrzeń, z dala od źródeł ognia.
- W **ŻADNYM** wypadku nie zapalaj płomienia w celu sprawdzenia przecieku gazu, w zamian użyj mydlanej piany. Jeżeli wytwarzają się pęcherzyki w miejscu użycia mydlanej piany, występuje wyciek gazu.


### CZYSZCZENIE, KONSERWACJA ORAZ PRZECHOWYWANIE

- Czyść urządzenie za pomocą mokrej ściereczki. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ani nie wylewaj na nie wody.
- Absolutnie nie czyść urządzenia chemikaliami lub materiałami palnymi.
- W razie naprawy odesłać urządzenie do dystrybutora. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Po użytkowaniu urządzenie przechowywać w suchym, czystym i dobrze przewietrzonym pomieszczeniu.

**2 Lata Gwarancji**



Rys.1



Rys.2

Dane techniczne

Model:  
Rodzaj gazu:

X-190  
Butan

# INSTRUKCJA OBSŁUGI LUTLAMPY X-190

**Importer:**



Błaszaków 1s  
26-220 Stąporków  
tel. +41 332 42 38  
email: [kontakt@sun-beam.pl](mailto:kontakt@sun-beam.pl)

**Dystrybutor:**

*miejsce na pieczętkę*

